

# エアゾール缶（スプレー缶）、カセットボンベは 中身を使い切って燃えないごみで出しましょう！

エアゾール缶（スプレー缶）には、噴射剤として、**可燃性のガス**が使われています。中身が入ったままごみとして出すと危険ですので、**必ず中身を使い切って**出してください。



## 中身の出し方・ごみの出し方


### 中身を確認 しましょう

缶を手で振って中の音を聞いてください。  
中身が残っていると、  
『シャカシャカ』『チャプチャプ』  
などの音がします。



### ガス抜き キャップを 使って中身を 使い切り ましょう


- ①屋外の風通しがよく、火気のない場所で行ってください。（冬季は静電気にも注意してください。）
- ②風下に向け、人などにかからないように注意してください。
- ③新聞紙やティッシュなどに吹き付けるなどして、周囲への飛散にご配慮ください。



- ※ ガス抜きキャップの形状、使用方法は、商品によって異なります。【裏面参照】  
使用する際は、スプレー缶等に記載されている使用方法・注意事項をよく読みましょう。
- ※ 卓上コンロには、カセットボンベの中のガスを使い切るための装置がついています。

### 燃えないごみ の指定袋で 出しましょう

ガス抜き後の穴あけは**不要**です。  
『燃えないごみ』の指定袋に  
入れて出しましょう。



# スプレー缶（エアゾール缶）のガス抜きキャップ等の使い方・使用例

## A キャップ上面のヘコミを使用するタイプ

例1

①キャップを外す  
②ボタンを外す  
③キャップにノズルを押し込む

①キャップを外します。  
②ボタンを外します。  
③キャップ上面のヘコミにノズルを押し込みます。

例2

①外す  
②缶をキャップに押し込む

①キャップを外します。  
(ボタンも一緒に外れます)  
②キャップの下に新聞紙を敷き、キャップの先端の穴にノズルを差し込み缶を押し込みます。

## B つまようじを使用するタイプ

例1

①噴射レバーを引く  
②つまようじを差し込む

①噴射レバーを引いたまま、  
②側面の孔につまようじを差し込みレバーをロックさせます。

## C コインを使用するタイプ

例1

①コインをガイドとボタンの間に差し込む  
②ボタンがロックされる

①ボタン上部のガイドの下にコインなどを差し込みます。  
②ボタンをロックさせます。

例2

①外す  
②押す

①ボタンカバーをコインなどで押し上げて外します。  
②キャップを押し込みます。

例3

①差込む  
②押しながら90°回転

①ボタン上部の溝にコインなどを差込み、  
②ボタンを下に押しながら回転させボタンを固定します。

## C コインを使用するタイプ

例4

①外す  
②差込む  
③ボタンがロックされる

①キャップを外します。  
②コインなどをガイドとボタンの間に差し込みます。  
③ボタンをロックさせます。

## D キャップ上面を押し込み/折り込み使用するタイプ

例1

①キャップの中央を押し込む  
②キャップを缶にはめ直す

①キャップの中央部分をカチッと音がするまでしっかり押し込みます。  
②キャップをはめ直します。

例2

①折り込む  
②キャップを缶にはめ直す

①キャップ上面の〈使用後のガス抜き用〉部分を折り込んで、はめ込みます。  
②キャップを缶にはめ直します。

## E キャップの両面を押し込み使用するタイプ

例1

①ボタンを押す  
②押す  
③押す

①ボタンを押したまま、  
②キャップの両側を押して内側の溝に突起が入り、ボタンをロックさせます。

## F キャップの向きを変えて使用するタイプ

例1

①180°回転  
②180°回転  
③キャップをはめ直す

①キャップを引き抜き、  
②キャップの向きを反転させます。  
③カチッとなるまでキャップを缶にはめ直します。

例2

①180°回転  
②180°回転  
③丸印を合わせてキャップを押し込む

①キャップを引き抜き、  
②キャップの向きを反転させます。  
③キャップの丸印とボタンの丸印を合わせて、もとのようにキャップを缶にはめ込みます。

## G タブやレバーで固定するタイプ

例1

①ボタンを押す  
②引き起こす  
③溝に固定する

①ボタンを押します。  
②引きタブを引き起こします。  
③側面の溝に固定します。

例2

①レバーを押し上げる  
②ロックされる

①キャップ後側にあるレバーを押し上げます。  
②ボタンがロックされます。(カチッとなります。)

## H その他のタイプ

例1

①ボタンを上へあげる  
②前に押す  
③下に押す

①噴射口後方のボタンを上へあげ、  
②カチッと合まるまで前に押し出します。  
③ボタンをカチッと音がするまで下に押し込みます。